


GX270T2(SWDH)


E-11 RECOIL STARTER (1)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	28400-Z5K-013ZB	STARTER ASSY., RECOIL *NH1*	1	
002	28410-ZE2-W01ZB	CASE COMP., RECOIL STARTER *NH1 *	1	
003	28421-ZE2-W01	PULLEY, RECOIL STARTER	1	
004	28422-ZE2-W01	RATCHET, STARTER	2	
005	28441-ZE2-W01	SPRING, FRICTION	1	
006	28442-ZE2-W01	SPRING, STARTER RETURN	1	
007	28443-ZE2-W01	SPRING, RATCHET	2	
008	28444-ZE2-W01	RETAINER, SPRING	1	
010	28462-ZE2-W11	ROPE, RECOIL STARTER	1	
011	90004-ZE2-W01	SCREW, CENTER	1	
012	95701-0601000	BOLT, FLANGE, 6X10	3	
013	28461-Z5T-003	GRIP, STARTER	1	
014	28463-Z5T-013	GRIP, REINFORCEMENT	1	

GX270T2(SWDH)


E-12 FAN COVER (1)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	16731-ZE2-003	CLIP, TUBE	1	
002	19610-Z5K-000ZA	COVER COMP., FAN *NH1*	1	
003	19631-Z5K-000	SHROUD	1	
008	81329-567-020	GROMMET, DRAIN HOLE	1	
009	90013-883-000	BOLT, FLANGE, 6X12 (CT200)	6	

GX270T2(SWDH)

E-14-6 CARBURETOR (7)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	16010-ZE2-A20	GASKET SET	1	
002	16011-ZA0-931	VALVE SET, FLOAT	1	
003	16013-Z1C-003	FLOAT SET	1	
004	16015-Z1C-H61	CHAMBER SET, FLOAT	1	
005	16016-ZE0-005	SCREW SET, PILOT	1	
006	16024-ZH7-A20	SCREW SET, DRAIN	1	
007	16028-Z5T-901	SCREW SET	1	
008	16100-Z1D-H01	CARBURETOR ASSY. (BE17D A)	1	
009	16124-ZE0-005	SCREW, THROTTLE STOP	1	
010	16148-141-881	CAP, CHOKE DUST	1	
011	16166-Z1D-H11	NOZZLE, MAIN	1	
012	16172-ZE3-W10	COLLAR, SETTING	1	
013	16173-001-004	O-RING	1	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
014	16211-ZE2-010	INSULATOR, CARBURETOR	1	
015	16212-Z5K-000	PACKING, INSULATOR	1	
016	16221-Z5K-000	PACKING, CARBURETOR	1	
017	16252-ZA1-010	CAP, CHOKE LEVER	1	
018	16264-ZE2-780	ROD, CHOKE	1	
019	16562-896-000	SPRING, THROTTLE RETURN	1	
020	16590-ZE2-772	STAY ASSY., CHOKE CONTROL (REMOTE)	1	
021	16610-ZE2-780	LEVER, CHOKE	1	
022	16617-ZE3-H00	HOLDER, WIRE	1	
023	16953-ZE1-712	LEVER, COCK	1	
024	16954-ZE1-812	PLATE, LEVER SETTING	1	
025	16955-ZE2-H21	CAP, LEVER	1	
026	16956-ZE1-811	SPRING, COCK LEVER	1	
027	16957-ZE1-812	PACKING, FUEL COCK	1	
028	16959-Z5T-901	FILTER, CUP	1	
029	16967-ZE0-811	CUP, FUEL STRAINER	1	
030	38689-680-960	E-RING, 4MM	1	
031	90605-230-000	CIRCLIP, 5MM	1	
032	91502-ZA0-310	BUSH, CHOKE LEVER	1	
033	93500-030061H	SCREW, PAN, 3X6	2	
034	93500-040060H	SCREW, PAN, 4X6	1	
035	99101-ZH80800	JET, MAIN, #80	1	
035	99101-ZH80820	JET, MAIN, #82	1	
035	99101-ZH80850	JET, MAIN, #85	1	


036 99204-ZE20400

JET SET, PILOT, #40

1

GX270T2(SWDH)

E-15-9 AIR CLEANER (10)




Z1DGE1509

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	15532-KM1-000	GROMMET, OIL PIPE HOLDER	1	
002	16530-Z1D-H00	COVER COMP., GOVERNOR	1	
003	16582-889-U20	HOLDER, CONTROL CABLE	1	
004	16597-Z1D-H00	STAY COMP., WIRE HOLDER	1	
005	17231-Z5K-000	COVER, AIR CLEANER CASE	1	
006	17235-Z1D-H00	NOSE, SILENCER	1	
007	17238-Z1D-H00	COLLAR A, AIR CLEANER	1	
008	17238-ZE2-310	COLLAR, AIR CLEANER	2	
009	17239-Z1D-H00	COLLAR B, AIR CLEANER	1	
010	17252-Z1D-H00	SEAL, AIR CLEANER	1	
011	17410-Z1D-H01	ELBOW COMP., AIR CLEANER	1	
012	90002-Z1D-H00	BOLT, FLANGE, 6MM	1	
013	90043-Z1D-H00	BOLT, GOVERNOR COVER	1	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
014	90201-Z1D-300	NUT, SPECIAL, 6X7	1	
015	90202-Z1D-H00	NUT, FLANGE, 6MM	1	
016	90899-422-610	PLUG, CONE TYPE	1	
017	91501-Z1D-300	COLLAR, 6.5X6	1	
018	93892-0501000	SCREW-WASHER, 5X10	1	
019	94050-06000	NUT, FLANGE, 6MM	2	
020	94050-06070	NUT, FLANGE, 6MM	1	
021	94103-06000	WASHER, PLAIN, 6MM	1	
022	95701-0604508	BOLT, FLANGE, 6X45	1	

GX270T2(SWDH)


E-16-3 MUFFLER (4)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	18310-Z5K-010	MUFFLER COMP.	1	
002	18320-Z5K-000	PROTECTOR COMP., MUFFLER	1	
003	18331-Z5T-000	PIPE, EX.	1	
004	18333-Z1C-801	GASKET, EX. PIPE	1	
005	18336-ZE3-000	FLANGE COMP., BAFFLE	1	
006	18381-Z1C-801	GASKET, MUFFLER (THAI LEAKLESS)	1	
006	18381-ZE2-801	GASKET, MUFFLER (NIPPON LEAKLESS)	1	
007	90006-ZE2-000	SCREW, TAPPING, 6X10	1	
008	90050-ZE1-000	SCREW, TAPPING, 5X8	8	
009	94050-08000	NUT, FLANGE, 8MM	5	
010	18331-ZE3-811	CAP, MUFFLER	1	
011	90055-ZE1-000	SCREW, TAPPING, 4X6	3	
012	18350-Z5T-800	ARRESTER COMP., SPARK	(1)	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
013	18381-ZE2-W10	GASKET, MUFFLER (ARRESTER) (NIPPON LEAKL	(1)	

GX270T2(SWDH)


E-17-1 FUEL TANK (2)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	16854-ZH8-000	RUBBER, SUPPORTER (107MM)	1	
002	16955-ZE1-010	JOINT, FUEL TANK	1	
003	17500-Z5K-811ZA	TANK ASSY., FUEL *NH1*	1	2089263
005	17630-Z5K-003	GAUGE ASSY., FUEL	1	
008	91353-671-004	O-RING, 14MM (NOK)	1	
009	94050-08000	NUT, FLANGE, 8MM	2	
010	95001-4521040	TUBE, FUEL, 4.5X210 (95001-45001-60M)	1	
011	95002-02080	CLIP, TUBE (B8)	2	
012	95701-0802500	BOLT, FLANGE, 8X25	2	
013	17620-Z4H-910	CAP COMP., FUEL FILLER	1	2053152
014	17631-Z0T-801	PACKING, FUEL FILLER CAP (39X62X3) (RADI	1	
014	17631-Z1T-800	PACKING, FUEL FILLER CAP (39X62X3) (TOYO	1	
015	17672-Z4H-000	FILTER, FUEL	1	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
020	19718-ZE2-P50	COVER, SNOW PLATE	1	

GX270T2(SWDH)

E-19 FLYWHEEL




<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	19511-ZE2-000	FAN, COOLING	1	
003	28451-ZE2-W01	PULLEY, STARTER	1	
007	31110-Z5K-840	FLYWHEEL COMP. (SEL-4POLE)	1	
008	90201-ZE3-V00	NUT, SPECIAL, 16MM	1	
009	90741-ZE2-000	KEY, SPECIAL WOODRUFF, 25X18	1	



GX270T2(SWDH)


E-2 CYLINDER HEAD



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	12210-Z5K-415	HEAD COMP., CYLINDER	1	
002	12204-ZE2-306	GUIDE, IN. VALVE (O.S.)	1	
003	12205-ZE2-305	GUIDE, EX. VALVE (O.S.)	1	
004	12216-ZE2-300	CLIP, VALVE GUIDE	1	
005	12251-Z5K-003	GASKET, CYLINDER HEAD	1	
006	12310-ZE2-020	COVER COMP., HEAD	1	
007	12391-ZE2-020	PACKING, HEAD COVER	1	
008	90014-Z5T-000	BOLT, HEAD COVER	1	
009	90042-ZE2-000	BOLT, STUD, 8X123	2	
010	90441-ZE2-010	WASHER COMP., HEAD COVER	1	
011	92900-080320E	BOLT, STUD, 8X32	2	
013	94301-12200	DOWEL PIN, 12X20	2	
015	95701-1008000	BOLT, FLANGE, 10X80	4	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
016	98079-55846	PLUG, SPARK (BPR5ES) (NGK)	(1)	
016	98079-55855	PLUG, SPARK (W16EPR-U) (DENSO)	(1)	
016	98079-55876	PLUG, SPARK (BPR5ES) (NGK)	(1)	
016	98079-56876	PLUG, SPARK (BPR6ES) (NGK)	1	
022	15721-Z1D-H00	TUBE, BREATHER	1	

GX270T2(SWDH)


E-20-1 IGNITION COIL (2)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	30500-Z5K-003	COIL ASSY., IGNITION	1	
002	30700-Z1C-813	CAP ASSY., NOISE SUPPRESSOR (NGK Y-EZD)	1	
003	31512-ZE2-000	GROMMET, CORD	1	
004	32110-Z5K-800	HARNESS ASSY., ENGINE WIRE	1	
005	90015-883-000	BOLT, FLANGE, 6X28 (CT200)	2	
013	31511-ZE2-000	CLAMPER, CORD	1	
021	90013-883-000	BOLT, FLANGE, 6X12 (CT200)	1	
029	31630-ZE2-861	COIL ASSY., CHARGE (10A)	1	
030	90017-883-000	BOLT, FLANGE, 6X32 (CT200)	4	

GX270T2(SWDH)

E-21 STARTER MOTOR (1)




Z1DGE2100A

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	31200-ZH9-013	MOTOR ASSY., STARTER	1	
002	31201-ZA1-003	RING, SNAP	1	
003	31202-ZA1-003	COLLAR, CLUTCH STOP	1	
004	31204-ZA0-003	CONTACTOR ASSY.	1	
005	31207-ZH9-003	CLUTCH COMP., OVERRUNNING	1	
006	31211-ZE2-003	BRACKET, CENTER	1	
007	31212-ZE2-003	BRACKET, FR.	1	
008	31213-ZE2-003	GEAR, DRIVE PINION	1	
009	31215-ZE2-003	BRUSH	2	
010	31216-ZE2-003	YOKE COMP.	1	
011	31217-ZE2-003	ARMATURE COMP.	1	
012	31219-ZE2-003	SPRING, BRUSH RETURN	4	
013	31222-ZE3-791	GEAR, REDUCTION	1	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
014	31231-ZE2-003	HOLDER, BRUSH	1	
015	31232-ZE3-003	WIRE, WATER COVER	1	
016	31233-ZE2-003	INSULATOR	1	
017	31244-ZH9-003	SPRING	1	
018	31245-ZH9-003	SHAFT	1	
019	90007-ZE2-003	BOLT-WASHER, 5X14	2	
020	90110-ZE2-003	SCREW-WASHER, 4X6	1	
021	90403-ZH9-003	WASHER, SK	1	
022	91601-ZE2-003	PACKING	1	
023	93892-0503218	SCREW-WASHER, 5X32	4	
024	94070-06080	NUT-WASHER, 6MM	2	
025	95701-0804000	BOLT, FLANGE, 8X40	2	
026	31219-ZE3-003	SCREW-WASHER, 4X14	2	

GX270T2(SWDH)


E-22 CONTROL (1)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	16551-ZE2-000	ARM, GOVERNOR	1	
003	16561-ZE2-000	SPRING, GOVERNOR (L=145.0MM) (WIRE DIAME	1	
004	16562-ZE2-000	SPRING, THROTTLE RETURN	1	
016	16584-883-300	SPRING, CONTROL ADJUSTING	2	
017	16592-883-310	SPRING, CABLE RETURN	1	
019	16599-ZG1-M10	COLLAR, STOPPER	(1)	
020	90013-883-000	BOLT, FLANGE, 6X12 (CT200)	2	
021	90015-Z5T-000	BOLT, GOVERNOR ARM	1	
022	90016-ZG9-N30	SCREW, RECESSED, 5X25	(1)	
028	93500-050350A	SCREW, PAN, 5X35	1	
029	94050-06000	NUT, FLANGE, 6MM	1	
045	16500-Z1D-H10	CONTROL ASSY.	1	
046	16555-ZE2-780	ROD, GOVERNOR	1	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
047	16617-ZE3-J10	HOLDER, CABLE	1	
048	92301-050220A	BOLT, RECESSED, 5X22	1	
049	93500-050320A	SCREW, PAN, 5X32	1	
050	94103-05000	WASHER, PLAIN, 5MM	1	

GX270T2(SWDH)

E-28 LABEL




Z1DGE2800M

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
003	87521-Z5K-000	EMBLEM (GX270)	1	
013	87114-ZH7-000	LABEL, WARNING (NOT CERTIFIED FOR SALE)	1	
021	87520-ZH8-000	MARK A, COMBINATION (JAPANESE)	1	
025	87526-ZH8-000	MARK B, COMBINATION (JAPANESE)	1	

GX270T2(SWDH)

E-29 TOOL




Z1DGE2900B

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
007	89216-Z0T-800	WRENCH, SPARK PLUG	1	
008	89219-805-000	HANDLE, BOX WRENCH	1	

GX270T2(SWDH)


E-3 CYLINDER BARREL



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	12000-Z5K-408	BARREL ASSY., CYLINDER	1	
003	16541-ZE2-010	SHAFT, GOVERNOR ARM	1	
006	90131-883-000	BOLT, DRAIN PLUG, 12X15	1	
007	90446-KE1-000	WASHER, 8.2X17X0.8	1	
009	91201-Z1D-003	OIL SEAL, 30X46X8 (NOK ASIA)	1	
009	91201-Z7B-003	OIL SEAL, 30X46X8	1	
012	94109-12000	WASHER, DRAIN PLUG, 12MM	2	
013	94251-10000	PIN, LOCK, 10MM	1	
023	19526-ZE3-H60	EXTENSION, OIL DRAIN	1	
024	90131-ZE1-000	BOLT, DRAIN PLUG	1	
025	90601-ZE1-000	WASHER, DRAIN PLUG, 10.2MM	1	

GX270T2(SWDH)

E-40-2 OTHER PARTS (3)




Z1D0E4002G

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
037	31600-ZE2-861	RECTIFIER ASSY., REGULATOR (10A)	1	
038	32110-ZE2-860	HARNESS ASSY., SUB WIRE	1	
039	87565-735-J10	MARK, FUEL INDICATION	1	
040	90013-883-000	BOLT, FLANGE, 6X12 (CT200)	1	



GX270T2(SWDH)


E-6 CRANKCASE COVER (1)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	11300-Z1D-000	COVER ASSY., CRANKCASE	1	
002	11381-Z5K-000	PACKING, CASE COVER	1	
003	15600-Z0T-820	CAP ASSY., OIL FILLER (BLACK)	1	
004	15600-Z1C-000	CAP ASSY., OIL FILLER	1	
005	15625-Z0T-800	PACKING, OIL FILLER CAP	2	
006	16510-ZE2-000	GOVERNOR ASSY.	1	
007	16511-ZE2-000	WEIGHT, GOVERNOR	2	
008	16512-ZE2-000	HOLDER, GOVERNOR WEIGHT	1	
009	16513-ZE2-000	PIN, GOVERNOR WEIGHT	2	
010	16531-Z0A-000	SLIDER, GOVERNOR	1	
011	90602-ZE1-000	CLIP, GOVERNOR HOLDER	1	
012	90701-HC4-000	DOWEL PIN, 8X12	2	
013	91201-Z1D-003	OIL SEAL, 30X46X8 (NOK ASIA)	1	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
014	94101-06800	WASHER, PLAIN, 6MM	1	
015	95701-0803500	BOLT, FLANGE, 8X35	7	
016	96100-6206000	BEARING, RADIAL BALL, 6206	1	

GX270T2(SWDH)


E-7 CRANKSHAFT



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	13310-ZH9-010	CRANKSHAFT COMP.	1	
007	90741-805-000	KEY, 7X7X33	1	
007	90741-889-810	KEY, 7X7X33 (YELLOW) (O.S.)	(1)	
008	91001-ZH9-003	BEARING, RADIAL BALL (6206 SH)	1	

GX270T2(SWDH)

E-8 PISTON




Z1D0-E0800



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	13010-Z5K-004	RING SET, PISTON (STD.) (TEIKOKU)	1	
001	13011-Z5K-004	RING SET, PISTON (0.25) (TEIKOKU)	(1)	
001	13012-Z5K-004	RING SET, PISTON (0.50) (TEIKOKU)	(1)	
001	13013-Z5K-004	RING SET, PISTON (0.75) (TEIKOKU)	(1)	
002	13101-Z1D-900	PISTON (STD.)	1	
002	13102-Z5K-000	PISTON (0.25)	(1)	
002	13103-Z5K-000	PISTON (0.50)	(1)	
002	13104-Z5K-000	PISTON (0.75)	(1)	
003	13111-Z5K-000	PIN, PISTON	1	
004	13200-Z1D-305	ROD ASSY., CONNECTING (0.25 UNDER SIZE)	(1)	
004	13200-Z1D-900	ROD ASSY., CONNECTING (STD.)	1	
005	90001-ZE8-000	BOLT, CONNECTING ROD	2	
006	90551-ZE1-000	CLIP, PISTON PIN, 18MM	2	

GX270T2(SWDH)


E-9 CAMSHAFT

FR. →  
Z1DGE0900B

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	12209-ZE8-003	SEAL, VALVE STEM	1	
003	14410-Z1D-000	ROD, PUSH	2	
004	14431-ZE2-010	ARM, VALVE ROCKER	2	
005	14441-ZE2-000	LIFTER, VALVE	2	
006	14451-Z4M-000	PIVOT, ROCKER ARM	2	
008	14711-Z5K-900	VALVE, IN.	1	
009	14721-Z5K-900	VALVE, EX.	1	
010	14751-Z1C-000	SPRING, VALVE	2	
012	14771-Z8S-000	RETAINER, IN. VALVE SPRING	1	
013	14775-ZE2-010	SEAT, VALVE SPRING	1	
015	14791-Z1D-000	GUIDE, PUSH ROD	1	
016	90012-ZE0-010	BOLT, PIVOT, 8MM	2	
017	90206-ZE1-000	NUT, PIVOT ADJUSTING	2	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
018	14100-Z5K-910	CAMSHAFT COMP. (STD.) (PRESS FIT CAM)	1	

GX270T2(SWDH)

EOP-2 MUFFLER COVER

FR. →  
Z1D0X02006

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX270T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	17233-896-701	COLLAR, AIR CLEANER CASE	(2)	
002	18433-ZK9-W41	COVER COMP., MUFFLER	(1)	
003	18434-ZK9-W41	COVER COMP., RR. MUFFLER	(1)	
004	18436-ZH8-W41	BASE COMP., MUFFLER COVER	(1)	
007	18466-ZH8-W40	SPACER, MUFFLER COVER	(3)	
008	90050-ZE1-000	SCREW, TAPPING, 5X8	(1)	
009	90050-ZH8-W40	SCREW, TAPPING, 5X25	(2)	
010	90302-KF9-900	NUT, HEX., 5MM	(3)	
012	93891-0602007	SCREW-WASHER, 6X20	(3)	
013	94103-05700	WASHER, PLAIN, 5MM	(3)	
015	18437-Z5T-000	STAY, MUFFLER COVER	(1)	
016	19619-ZL8-300	COLLAR, FAN COVER	(1)	
017	90006-Z5T-000	SCREW, TAPPING, 6X25	(1)	