


GX390T2(SWD4)

E-11 RECOIL STARTER (1)




FR. →
Z1C0E1100A

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	28400-Z5T-013ZB	STARTER ASSY., RECOIL *NH1*	1	
002	28410-ZE3-W01ZB	CASE COMP., RECOIL STARTER *NH1 *	1	
003	28421-ZE3-W01	PULLEY, RECOIL STARTER	1	
004	28422-ZE2-W01	RATCHET, STARTER	2	
005	28441-ZE2-W01	SPRING, FRICTION	1	
006	28442-ZE2-W01	SPRING, STARTER RETURN	1	
007	28443-ZE2-W01	SPRING, RATCHET	2	
008	28444-ZE2-W01	RETAINER, SPRING	1	
010	28462-ZE3-W01	ROPE, RECOIL STARTER	1	
011	90004-ZE2-W01	SCREW, CENTER	1	
012	95701-0601000	BOLT, FLANGE, 6X10	3	
013	28461-Z5T-003	GRIP, STARTER	1	
014	28463-Z5T-013	GRIP, REINFORCEMENT	1	

GX390T2(SWD4)

E-12 FAN COVER (1)




FR. →
Z1C0E1200D

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	16731-ZE2-003	CLIP, TUBE	1	
002	19610-Z5T-000ZB	COVER COMP., FAN *NH1*	1	
003	19631-Z5T-000	SHROUD	1	
006	81329-567-020	GROMMET, DRAIN HOLE	1	
007	90013-883-000	BOLT, FLANGE, 6X12 (CT200)	6	

GX390T2(SWD4)


E-14 CARBURETOR (1)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
002	16011-ZA0-931	VALVE SET, FLOAT	1	
003	16013-Z1C-003	FLOAT SET	1	
004	16015-Z5T-901	CHAMBER SET, FLOAT	1	
006	16024-Z5T-901	SCREW SET, DRAIN	1	
007	16028-Z5T-901	SCREW SET	1	
008	16044-Z5T-901	CHOKE SET	1	
009	16100-Z5T-922	CARBURETOR ASSY. (BEC0A A)	1	
010	16124-ZE0-005	SCREW, THROTTLE STOP	1	
011	16166-Z5T-WC1	NOZZLE, MAIN	1	
012	16172-ZE3-W10	COLLAR, SETTING	1	
013	16173-001-004	O-RING	1	
014	16211-Z5T-000	INSULATOR, CARBURETOR	1	
015	16220-ZA0-702	SPACER COMP., CARBURETOR	1	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
016	16221-Z5T-000	PACKING, CARBURETOR	1	
018	16610-ZE1-000	LEVER COMP., CHOKE (STD.)	1	
019	16953-ZE1-812	LEVER, COCK	1	
020	16954-ZE1-812	PLATE, LEVER SETTING	1	
021	16956-ZE1-811	SPRING, COCK LEVER	1	
022	16957-ZE1-812	PACKING, FUEL COCK	1	
023	16967-ZE0-811	CUP, FUEL STRAINER	1	
024	93500-030061H	SCREW, PAN, 3X6	2	
026	94305-20122	PIN, SPRING, 2X12	1	
027	99101-ZH81020	JET, MAIN, #102	(1)	
027	99101-ZH81050	JET, MAIN, #105	(1)	
027	99101-ZH81080	JET, MAIN, #108	1	
028	99204-ZE20400	JET SET, PILOT, #40	1	
029	16016-ZDF-V01	SCREW SET	1	
030	16212-Z5T-000	PACKING, CARBURETOR INSULATOR	1	
031	16959-Z5T-901	FILTER, CUP	1	
041	16010-ZE2-812	GASKET SET	1	
042	16141-Z0S-003	WASHER, PLAIN (6.2X10.7 DRAIN)	1	

GX390T2(SWD4)

E-15-4 AIR CLEANER (5)




Z1CGE1504A

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	17210-ZE3-010	ELEMENT, AIR CLEANER	1	
002	17218-ZE3-000	FILTER, OUTER	1	
003	17231-Z5T-000	COVER, AIR CLEANER CASE	1	
004	17232-891-000	GROMMET, AIR CLEANER	1	
005	17235-Z5T-000	NOSE, SILENCER	1	
006	17238-ZE2-310	COLLAR, AIR CLEANER	2	
007	17239-ZE1-000	COLLAR B, AIR CLEANER	1	
008	17410-Z5T-020	ELBOW COMP., AIR CLEANER	1	
009	17417-Z5T-000	PACKING, AIR CLEANER CASE	1	
010	90009-Z1C-000	BOLT-WASHER, 6X22	1	
011	90202-Z2E-000	NUT, AIR CLEANER COVER	1	
012	90325-044-000	NUT, TOOL BOX SETTING	1	
013	94050-06000	NUT, FLANGE, 6MM	2	

GX390T2(SWD4)


E-16-2 MUFFLER (3)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
002	18310-Z5T-010	MUFFLER COMP.	1	
003	18320-Z5T-000	PROTECTOR COMP., MUFFLER	1	
004	18331-Z5T-000	PIPE, EX.	1	
005	18333-Z1C-901	GASKET, EX. PIPE	1	
006	18336-ZE3-000	FLANGE COMP., BAFFLE	1	
007	18350-Z5T-800	ARRESTER COMP., SPARK	(1)	
009	18381-Z1C-801	GASKET, MUFFLER (THAI LEAKLESS)	1	
009	18381-ZE2-801	GASKET, MUFFLER (NIPPON LEAKLESS)	1	
010	90006-ZE2-000	SCREW, TAPPING, 6X10	1	
012	90050-ZE1-000	SCREW, TAPPING, 5X8	6	
013	94050-08000	NUT, FLANGE, 8MM	5	
014	17233-896-701	COLLAR, AIR CLEANER CASE	(2)	
015	18331-ZE3-811	CAP, MUFFLER	1	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
016	18433-Z5T-000	COVER COMP., MUFFLER	(1)	
017	18434-Z5T-000	COVER COMP., RR. MUFFLER	(1)	
018	18436-ZH8-W41	BASE COMP., MUFFLER COVER	(1)	
019	18437-Z5T-000	STAY, MUFFLER COVER	(1)	
021	18466-ZH8-W40	SPACER, MUFFLER COVER	(3)	
023	90050-ZH8-W40	SCREW, TAPPING, 5X25	(2)	
025	90301-782-000	NUT, U, 6MM	(3)	
026	90302-KF9-900	NUT, HEX., 5MM	(3)	
027	90006-Z5T-000	SCREW, TAPPING, 6X25	(1)	
028	93891-0602007	SCREW-WASHER, 6X20	(3)	
029	94103-05700	WASHER, PLAIN, 5MM	(3)	
031	90050-ZE1-000	SCREW, TAPPING, 5X8	(2)	
036	19619-ZL8-300	COLLAR, FAN COVER	(1)	

GX390T2(SWD4)


E-17 FUEL TANK (1)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	16854-ZH8-000	RUBBER, SUPPORTER (107MM)	1	
002	16955-ZE1-010	JOINT, FUEL TANK	1	
003	17510-Z5T-000ZA	TANK COMP., FUEL *NH1*	1	
007	91353-671-004	O-RING, 14MM (NOK)	1	
008	94050-08000	NUT, FLANGE, 8MM	2	
009	95001-4523540	TUBE, FUEL, 4.5X235 (95001-45001-60M)	1	
010	95002-02080	CLIP, TUBE (B8)	2	
011	95701-0802800	BOLT, FLANGE, 8X28	2	
013	17620-Z4H-911	CAP COMP., FUEL FILLER	1	
015	17631-Z0T-801	PACKING, FUEL FILLER CAP (39X62X3) (RADI	1	
033	19718-ZE3-H60	COVER, SNOW PLATE	1	

GX390T2(SWD4)


E-19 FLYWHEEL



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	19511-ZE3-000	FAN, COOLING	1	
003	28451-ZE3-W01	PULLEY, STARTER	1	
007	90201-ZE3-V00	NUT, SPECIAL, 16MM	1	
008	90741-ZE2-000	KEY, SPECIAL WOODRUFF, 25X18	1	
011	31110-Z5T-860	FLYWHEEL COMP. (SEL-18A)	1	

GX390T2(SWD4)


E-2 CYLINDER HEAD



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	12210-Z5T-416	HEAD COMP., CYLINDER	1	
002	12204-ZE2-306	GUIDE, IN. VALVE (O.S.)	1	
003	12205-ZE2-305	GUIDE, EX. VALVE (O.S.)	1	
004	12216-ZE2-300	CLIP, VALVE GUIDE	1	
005	12251-Z5T-003	GASKET, CYLINDER HEAD (NIPPON LEAKLESS)	1	
006	12310-ZE2-020	COVER COMP., HEAD	1	
007	12391-ZE2-020	PACKING, HEAD COVER	1	
009	92900-080320E	BOLT, STUD, 8X32	2	
010	90014-Z5T-000	BOLT, HEAD COVER	1	
011	90042-ZE8-000	BOLT, STUD, 8X131.5	2	
012	90441-ZE2-010	WASHER COMP., HEAD COVER	1	
013	94301-12200	DOWEL PIN, 12X20	2	
014	95701-1008000	BOLT, FLANGE, 10X80	4	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
015	98079-54846	PLUG, SPARK (BPR4ES) (NGK)	1	
015	98079-55846	PLUG, SPARK (BPR5ES) (NGK)	(1)	
015	98079-55855	PLUG, SPARK (W16EPR-U) (DENSO)	(1)	
015	98079-55876	PLUG, SPARK (BPR5ES) (NGK)	(1)	
017	12357-Z5T-020	TUBE, BREATHER	1	

GX390T2(SWD4)


E-20-1 IGNITION COIL (2)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	30500-Z5T-003	COIL ASSY., IGNITION	1	
001	30500-Z5T-004	COIL ASSY., IGNITION (IIDA)	1	
002	30700-Z1C-813	CAP ASSY., NOISE SUPPRESSOR (NGK Y-EZD)	1	
003	31512-ZE2-000	GROMMET, CORD	1	
004	32110-Z5K-820	HARNESS ASSY., ENGINE WIRE (SEL)	1	
005	90015-883-000	BOLT, FLANGE, 6X28 (CT200)	2	
010	90013-883-000	BOLT, FLANGE, 6X12 (CT200)	1	
014	90012-888-000	BOLT, FLANGE, 6X40 (CT200)	4	
015	31511-ZE2-W00	CLAMPER, CORD	1	
016	31630-Z1C-003	COIL ASSY., CHARGE (12V-17A)	1	

GX390T2(SWD4)

E-21 STARTER MOTOR (1)




Z1CGE2100A

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	31204-ZA0-003	CONTACTOR ASSY.	1	
002	31206-ZE3-003	ARMATURE COMP.	1	
003	31208-ZE3-003	CLUTCH COMP., OVERRUNNING	1	
004	31210-ZE3-033	MOTOR UNIT, STARTER	1	
005	31211-ZE2-003	BRACKET, CENTER	1	
006	31212-ZE3-003	BRACKET, FR.	1	
007	31213-ZE2-003	GEAR, DRIVE PINION	1	
008	31215-ZE2-003	BRUSH	2	
009	31218-ZE3-003	YOKE COMP.	1	
010	31219-ZE2-003	SPRING, BRUSH RETURN	4	
011	31222-ZE3-791	GEAR, REDUCTION	1	
012	31231-ZE2-003	HOLDER, BRUSH	1	
013	31232-ZE3-003	WIRE, WATER COVER	1	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
014	31233-ZE2-003	INSULATOR	1	
015	90007-ZE2-003	BOLT-WASHER, 5X14	2	
016	90110-ZE2-003	SCREW-WASHER, 4X6	1	
017	91601-ZE2-003	PACKING	1	
018	93892-0503218	SCREW-WASHER, 5X32	4	
019	94070-06080	NUT-WASHER, 6MM	2	
020	95701-0803508	BOLT, FLANGE, 8X35	2	
021	31219-ZE3-003	SCREW-WASHER, 4X14	2	

GX390T2(SWD4)


E-22 CONTROL (1)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	16551-ZE3-000	ARM, GOVERNOR	1	
002	16555-ZE3-000	ROD, GOVERNOR	1	
003	16561-ZE3-000	SPRING, GOVERNOR (L=137.5MM)	1	
004	16562-ZE3-000	SPRING, THROTTLE RETURN	1	
007	16500-Z5T-800	CONTROL ASSY. (REMOTE)	1	
009	16571-ZE3-W00	LEVER, CONTROL	1	
010	16574-ZE1-000	SPRING, LEVER	1	
011	16575-ZE2-W00	WASHER, CONTROL LEVER	1	
013	16578-ZE1-000	SPACER, CONTROL LEVER	1	
014	16580-Z5T-000	BASE COMP., CONTROL	1	
015	16584-883-300	SPRING, CONTROL ADJUSTING	1	
016	16592-883-310	SPRING, CABLE RETURN	1	
017	16594-883-010	HOLDER, WIRE	1	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
018	90013-883-000	BOLT, FLANGE, 6X12 (CT200)	2	
019	90015-Z5T-000	BOLT, GOVERNOR ARM	1	
020	90114-SA0-000	NUT, SELF-LOCK, 6MM	1	
021	90605-230-000	CIRCLIP, 5MM	1	
022	93500-040060H	SCREW, PAN, 4X6	1	
024	93500-050320A	SCREW, PAN, 5X32	1	
026	94050-06000	NUT, FLANGE, 6MM	1	
027	16599-ZG1-M10	COLLAR, STOPPER	(1)	
028	90016-ZG9-N30	SCREW, RECESSED, 5X25	(1)	
032	16576-891-000	HOLDER, CABLE	1	
033	93500-050160A	SCREW, PAN, 5X16	1	
040	90043-Z1D-H00	BOLT, GOVERNOR COVER	1	

GX390T2(SWD4)


E-28 LABEL (1)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
009	87528-Z4M-000	MARK, CHOKE	1	2209656
010	87532-ZH7-000	MARK, THROTTLE INDICATION	1	
013	87114-ZH7-840	LABEL, WARNING (NOT CERTIFIED FOR SALE)	1	
015	87521-Z5T-000	EMBLEM (HONDA GX390)	1	
030	87519-Z4H-000	MARK, OPERATOR CAUTION (PICTOGRAPH)	1	

GX390T2(SWD4)

E-29 TOOL (1)




Z1CGE2900D

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
006	89216-Z0T-800	WRENCH, SPARK PLUG	1	
008	89219-805-000	HANDLE, BOX WRENCH	1	

GX390T2(SWD4)


E-3 CYLINDER BARREL



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	12000-Z5T-418	BARREL ASSY., CYLINDER	1	
003	16541-ZE3-010	SHAFT, GOVERNOR ARM	1	
006	90131-883-000	BOLT, DRAIN PLUG, 12X15	1	
007	90446-KE1-000	WASHER, 8.2X17X0.8	1	
008	91201-Z1C-003	OIL SEAL, 35X52X8 (NOK)	1	
008	91201-Z7E-003	OIL SEAL, 35X52X8	1	
009	91203-952-771	OIL SEAL, 8X14X5	1	
009	91203-Z7E-003	OIL SEAL, 8X14X5	1	
012	94109-12000	WASHER, DRAIN PLUG, 12MM	2	
013	94251-10000	PIN, LOCK, 10MM	1	
015	91004-KZR-602	BEARING, RADIAL BALL, 6202 (FUJIKOSHI)	1	
015	96100-6202000	BEARING, RADIAL BALL, 6202	1	
024	90131-ZE1-000	BOLT, DRAIN PLUG	1	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
025	90601-ZE1-000	WASHER, DRAIN PLUG, 10.2MM	1	
026	19526-ZE3-H60	EXTENSION, OIL DRAIN	1	

GX390T2(SWD4)


E-40 OTHER PARTS (1)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
006	90055-ZE1-000	SCREW, TAPPING, 4X6	3	
024	90013-883-000	BOLT, FLANGE, 6X12 (CT200)	2	
064	31750-Z2E-803	RECTIFIER ASSY., REGULATOR (20A)	1	

GX390T2(SWD4)


E-40-5 OTHER PARTS (6)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
040	16530-Z1D-H00	COVER COMP., GOVERNOR	1	
042	90201-Z1D-300	NUT, SPECIAL, 6X7	1	
043	91501-Z1D-300	COLLAR, 6.5X6	1	
044	94050-06070	NUT, FLANGE, 6MM	1	

GX390T2(SWD4)


E-6 CRANKCASE COVER (1)



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	11300-Z1C-010	COVER ASSY., CRANKCASE	1	
002	11381-Z5T-000	PACKING, CRANKCASE COVER	1	
003	15600-Z0T-820	CAP ASSY., OIL FILLER (BLACK)	1	
004	15600-Z1C-000	CAP ASSY., OIL FILLER	1	
005	15625-Z0T-800	PACKING, OIL FILLER CAP	2	
006	16510-ZE3-000	GOVERNOR ASSY.	1	
007	16531-Z0A-000	SLIDER, GOVERNOR	1	
008	90602-ZE1-000	CLIP, GOVERNOR HOLDER	1	
009	90701-HC4-000	DOWEL PIN, 8X12	2	
010	91201-Z1C-003	OIL SEAL, 35X52X8 (NOK)	1	
011	94101-06800	WASHER, PLAIN, 6MM	1	
012	95701-0804000	BOLT, FLANGE, 8X40	7	
013	96100-6202000	BEARING, RADIAL BALL, 6202	1	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
014	96100-6207000	BEARING, RADIAL BALL, 6207	1	
016	16511-ZE8-000	WEIGHT, GOVERNOR	3	
017	16512-ZE3-000	HOLDER, GOVERNOR WEIGHT	1	
018	16513-ZE2-000	PIN, GOVERNOR WEIGHT	3	

GX390T2(SWD4)


E-7 CRANKSHAFT



Ссылка	Номер запасной части	Описание	GX390T2	Серийные номера
005	13310-ZF6-W72	CRANKSHAFT COMP.	1	
006	13351-Z1C-900	WEIGHT, BALANCER	1	
009	90741-805-000	KEY, 7X7X33	1	
009	90741-889-810	KEY, 7X7X33 (YELLOW) (O.S.)	(1)	
010	91001-ZF6-013	BEARING, RADIAL BALL, 6207SH	1	

GX390T2(SWD4)


E-8 PISTON

FR. ↘
Z1C0E0800A

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	13010-Z5R-004	RING SET, PISTON (STD.) (TEIKOKU)	1	
001	13010-Z5R-004	RING SET, PISTON (STD.) (TEIKOKU)	1	
001	13010-Z5T-003	RING SET, PISTON (STD.) (RIKEN)	1	
001	13010-Z5T-003	RING SET, PISTON (STD.) (RIKEN)	1	
001	13011-Z5R-004	RING SET, PISTON (0.25) (TEIKOKU)	(1)	
001	13011-Z5R-004	RING SET, PISTON (0.25) (TEIKOKU)	(1)	
001	13011-Z5T-003	RING SET, PISTON (0.25) (RIKEN)	(1)	
001	13011-Z5T-003	RING SET, PISTON (0.25) (RIKEN)	(1)	
001	13012-Z5R-004	RING SET, PISTON (0.50) (TEIKOKU)	(1)	
001	13012-Z5T-003	RING SET, PISTON (0.50) (RIKEN)	(1)	
001	13013-Z5R-004	RING SET, PISTON (0.75) (TEIKOKU)	(1)	
001	13013-Z5T-003	RING SET, PISTON (0.75) (RIKEN)	(1)	
002	13101-Z1C-900	PISTON (STD.)	1	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
002	13102-Z5T-800	PISTON (0.25)	(1)	
002	13103-Z5T-800	PISTON (0.50)	(1)	
002	13104-Z5T-800	PISTON (0.75)	(1)	
003	13111-Z5T-000	PIN, PISTON	1	
004	13200-Z1C-305	ROD ASSY., CONNECTING (0.25 UNDER SIZE)	(1)	
004	13200-Z1C-900	ROD ASSY., CONNECTING (STD.)	1	
006	90001-ZE8-000	BOLT, CONNECTING ROD	2	
007	90601-ZE3-000	CLIP, PISTON PIN, 20MM	2	

GX390T2(SWD4)

E-9 CAMSHAFT



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
001	12209-ZE8-003	SEAL, VALVE STEM	1	
003	14410-Z1C-000	ROD, PUSH	2	
004	14431-ZE2-010	ARM, VALVE ROCKER	2	
005	14441-ZE2-000	LIFTER, VALVE	2	
006	14451-Z4M-000	PIVOT, ROCKER ARM	2	
008	14711-Z5T-900	VALVE, IN.	1	
009	14721-Z5T-900	VALVE, EX.	1	
010	14751-Z1C-000	SPRING, VALVE	2	
011	14771-Z8S-000	RETAINER, IN. VALVE SPRING	1	
012	14771-Z8S-000	RETAINER, IN. VALVE SPRING	1	
013	14775-ZE2-010	SEAT, VALVE SPRING	1	
015	14791-Z1D-000	GUIDE, PUSH ROD	1	
016	90012-ZE0-010	BOLT, PIVOT, 8MM	2	
<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GX390T2</u>	<u>Серийные номера</u>
017	90206-ZE1-000	NUT, PIVOT ADJUSTING	2	
018	14100-Z5T-910	CAMSHAFT COMP. (STD.)	1	